

AKM 608 KARTA KATALOGOWA URZĄDZENIA

PL



1. Promiennikowa strefa grzewcza Ø 145 1200 W
2. Promiennikowa strefa grzewcza Ø 210 2100 W
3. Promiennikowa strefa grzewcza Ø 145 1200 W
4. Promiennikowa strefa grzewcza Ø 180 1700 W

Obsługa stref gotowania

Pokręta regulacyjne płyty kuchennej znajdują się na panelu sterowania piekarnika.

- Ustawić pokrętkę w jedno z położeń pomiędzy pozycjami 1-6. Położeniom tym odpowiadają różne temperatury.
- Aby wyłączyć strefy gotowania, należy ustawić pokrętko(a) na "0".

Ważne:

Aby nie spowodować trwałego uszkodzenia płyty szklano-ceramicznej, nie należy używać:

- garnków ze spodami, które nie są całkowicie płaskie
- metalowych garnków z emaliowanym spodem.

Jakiegolwiek wady estetyczne urządzenia (zarysowania, plamy itp.) należy zgłaszać podczas instalowania.

Obramowanie płyty należy czyścić tylko ciepłą wodą i neutralnym detergentem. Odradza się używania substancji korozyjnych i /lub ściernych, które mogłyby uszkodzić emaliowaną powierzchnię.

WYMIARY PŁYTY KUCHENNEJ I BLATU

